

AHD MOBILE DVR

Manuale Utente

(Doppia scheda SD Mobile DVR)

V1.1



Edizione	Data	Explain	
V1.1	2016-9-30	This specification applies to R001V001 above version	
V1.1	2016-12-10	This specification applies to R002V010 above version	

Catalogo

Capito	Io 1 Panoramica	l
Capito	lo 2 Configurazione rapida	l
1.	Insatllazione del dispositivo	l
2. L	_ogin Utente1	l
3.	Imposta il tempo di sistema	2
4.	Impostazioni Telecamera	2
5.	Procedura Guidata	3
	5.1 Impostazione delle informazioni sul veicoloErrore. Il segnalibro non è defin	i ito .
	5.2 Gestione del disco	ł
	5.3 3G/4G Impostazioni	ł
	5.4 Impostazioni WIFI	1
	5.5 Impostazione server	5
	5.6 NetState	5
Capito	lo 3 Sistema Menù	5
	1.1 Video Playback	5
	1.2 Video Backup	7
2.	Impostazioni Base	7
	2.1Impostazioni data e ora	3
	2.2Informazioni Veicolo Errore. Il segnalibro non è definito	•
	2.3Impostazioni di anteprima	3
	2.4 Video Output)
	2.5 On/Off impostazioni)
	2.6 Sistema setup Errore. Il segnalibro non è definito	•
	2.7 Sistema Informazioni	l
3.	Impostare Network	l
	3.1 Impostare server	l
	3.2 3G/4G impostazione	2
	3.3 Installazione WIFI	2
	3.4 Stato della rete	3
4.	Impostazione della registrazione14	
	4.1 Impostazione della modalità di registrazione14	ł
	4.2 Stream principale	5
	4.3 Stream secondario	5
	4.4Archiviazione di regsitrazione Errore. Il segnalibro non è definito	•
	4.5 Registrazione OSD (On Screen Display)	5
	4.6 Impostazione dell'immagine	1
	4.7Impostazione specchio	1
5.	Impostazioni avanzateErrore. Il segnalibro non è definito	•
	5.1 Gestione Utenti	3

5.2 Monitoraggio delle abitudini di guida.	
5.3 UARTimpostazioni	
5.3.1 UART-Rete seriale (Passa attravers	o)19
5.3.2 UART-Sensore carburante	
5.3.3 UART-TTS	
5.3.4 UART-RFID	
5.3.5 UART-LCD	
5.4 Telecamera inversa	
5.5 NetTextShow	Errore. Il segnalibro non è definito.
6. Manutenzione del dispositivo	
6.1 Registra richiesta	
6.2 Gestione Disco	
6.3 Relazione al parametro	
6.4 Aggiornamento del sistema	
7. Impostazione allarme	
7.1 Imput allarme	
7.2 Configurazione Allarmout	
7.3Perdita Video	
7.4 Allarme affaticamenti di guida	
7.5 Allarme velocità eccessiva	
7.6 Errore del disco	
Capitolo 4 Installazione avvertenze	

II

Capitolo 1

Panoramica

MR9604 è un DVR designato per il monitoraggio di veicoli analogici HD. Con un'alta performance di processore d'immagine incorporata, ed un'avanzata tecnologia di compressione video H.264, fornisce registrazione video AHD, soluzione di archiviazione e riproduzione. Ha incorporati 3G/4G WIFI, modulo (opzionale) per monitoraggio remoto, analisi e management. Viene fornito con un intelligente sistema di gestione dell'alimentazione, il quale riesce a riconoscere il tipo di energia automaticamente. Quando il voltaggio della batteria viene rilevato basso dal dato valore, il dispositivo si spegnerà automaticamente e terrà un consumo standby basso.

Capitolo 2

Configurazione Rapida

1. Installazione del dispositivo

Per favore si riferisca a "AHD MOBILE DVR Hardware Manuale Utente(MR9604)" per l'installazione dell'hard disk e la connessione dei cavi

2. Login Utente

Clicchi il pulsante destro del mouse, apparirà l'interfaccia d'accesso, per favore inserisca l'username, password e selezioni la sua lingua, clicchi OK per accedere al menù. (L'username di default è admin, senza password9 guardi come segue:

	Login
User Name	admin 🔻
Password	***
Language	English V
	Canaal
<u>L OK</u>	

Figure 1. User Login Interface

Clicchi pulsante destro del mouse, selezioni "Menu" per avviare la configurazione del menù, guardi come segue:

<mark>OneView</mark> ► MultiView►
Playback
Backup Pause
Menu
Exit 🕨



"Menu" è il menu principale delle impostazioni e del controllo del sistema, guardi come segue:



Figure 3. Primary Menu

3. Impostazioni Tempo di sistema

Seguire: Basic->data e ora, guardi come segue:



Figure 4. Sistema data e ora TimeSYNC: Data e ora possono essere sincronizzati con il GPS/BD

4. Installazione telecamere

Seguire: Menu->Record->Mode. Per favore impostare le telecamere Tipo di segnale, Valid/Invalidi. Il DVR lavora con entrambi AHD e telecamere generali. Se usa le telecamere AHD, per favore selezionare il primo tipo, se usa telecamera generali, per favore selezioni il terzo tipo, se usa entrambe AHD e telecamere generali per favore selezioni il secondo tipo. Guardi come segue:



Figura 6. Impostazioni Tipo Segnale

PS: Se le telecamere non visualizzano le immagini nel monitor, per favore clicchi Impostazioni.

5. Procedura guidata

Seguire: Menu->Procedura guidata. Questa procedura guidata la aiuterà per una veloce impostazione del dispositivo connesso con il server.

5.1 Impostazioni Informazioni Veicolo

Wiza	rd(1/5) - Vehilnfo
Veh i Name	Line1#N0.1
PlateNum	B123456
DeviceID	22222
Th I D	e Device ID is for server login
Cancel	Ignore Next>



Il DVR usa il "Device ID" per connettersi al server, dunque per favore selezionare il corretto Device ID il quale è stato registrato nel server per il suo dispositivo. L'utente può modificare il nome veicolo e targa secondo i loro requisiti. La targa verrà visualizzata nel video.

3

5.2 Management del disco

Il disco deve essere formattato nel dispositivo quando viene usato la prima volta. Se il disco non viene rilevato dal dispositivo, per favore controllare il blocco del disco e si assicuri che sia adeguatamente bloccato.

Wizard(2/5) - DiskManagement		
Select	SD1 V	
Stat	Capacity	Free
Unlock		
	Do not power off	when
th	e media is being fo	ormatted
< Back	Format	Next>

Figura 8. Proceduta guidata- management del disco

5.3 3G/4G Impostazioni

Il supporto riceverà il tipo di modulo 3G/4G automaticamente. Per favore inserisca la corretta Sim card che corrisponde con il modulo tipo rilevato. Per favore consulti il suo Sim card operatore o controlli in Internet per essere sicuro di aver inserito i giusti parametri (numero digitato, APN. Nome utente. Password). Se usa il VPN, per favore consulti l'operatore telefonico per ottenere i parametri corretti.

	Wizard(3/5) - 3G/4G	
Enable	Lisenced	
ModuleType	LTE	
DialNumber	*99***1#	
APN	0	
User Name	ррр	
Password	ррр	
The dialup provide the test of tes	phone number is the access your LSP not the phone number	
	k Skip Next>	

Figura 9. 3G/4G Impostazioni

5.4 Impostazioni WIFI

Il dispositivo può salvare al Massimo 6 WIFI ESSID (punti d'accesso9. Potrà cercare, abbinare, connettere e cambiare automaticamente. Clicchi il corrispondente spazio vuoto per iniziare le impostazioni WIFI. Successivamente clicchi "cerca" e potrà visualizzare i WIFI disponibili nell'area circostante, selezioni quello da lei desiderato per connettersi ed inserisca la password per successivamente salvarlo.

Wizar	d(4/5) - WIFI Se	tting List	
Enable 🗸	NoLisence		
ModuleTy	pe NoModule		
NO.	ESSID	State	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
K Bac	sk Skip	Next>	

Figura 10- impostazioni WIFI

5.5 Impostazioni Server

IP (o dominio) il suo server IP (o dominio), la porta dovrebbe essere uguale alla configurazione del server.

	Wizard(5/5) - Server	
Mode	IP Domain Lisenced	
IP	116. 247. 083. 157	
Domain		
Port	6608	
_		
	Back Cancel Finish	

Figura 11. Impostazioni Server

5.6 NetState

Seguire: Menu->Network->NetState. Può controllare lo stato della Connessione network del suo dispositivo qui.

Server: Online, significa che il suo dispositivo e connesso con il server.

	NetSta	ate	
GPS:	Searching	Satellite:	0
WIFI:	Detected	WIFISignal	:Linked
Module:	LTE	SIM:	No
3G/4GSignal	:No	DialState:	Disconnected
UsingNet:	Wifi	Server:	Online
	Ok		
Figura 1	2. NetSta	ate	

Capitolo 3

Menu di Sistema



Figura 13. Menu di sistema

1.1 Riproduzione Video

Il dispositivo supporta la Riproduzione video a un canale, selezioni "Playback" nel menu di sistema, quindi otterrà l'interfaccia di ricerca video per favore cerchi il video secondo le sue richieste.





I giorni in giallo sono con video registrati. Le parti in blu nella barra del tempo sono con video registrati. Per favore muova il cursore del suo mouse nel corrispondente canale e ora, in seguito cliccare il pulsante sinistro per guardare il video.

Backup
Normal Event
🖬 ATT 📓 AVT 📓 AV2 📓 AV3 📓 AV4
Media/Disk All
RecType ALL V
FileType MainStream 🔻
StartTime 2016-01-01 00:00:00
EndTime 2016-12-31 23:59:59
Backup Search Gancel
Figura 15. Video Backup

Zeat srl- Via Galvani 9 Selvazzano Dentro (PD) Z.I Caselle Tel.+39 049 8907155- info@zeat.eu- www.zeat.eu

1.2 Video Backup

Può eseguire il backup del video con una penna USB. Ci sono due modalità di backup: "Normal backup" and "Event backup"

	_			_			
Sel	٨V	StartI	ime	Size			
	2	2016-11-28	13:25:21	17M			
	3	2016-11-28	13:25:21	114			
	3	2016-11-28	13:24:14	1M			
	2	2016-11-28	13:24:14	12M			
	4	2016-11-28	13:24:14	12M			
	1	2016-11-28	R	ecord Ba	ckup		
	4	2016-11-28		0001 0 00	onup		
	2	2016-11-28	Please in	nsert US	B flash disk		
	3	2016-11-28		(- I		
	1	2016-11-28		Cance			
	3	2016-11-28	12.00.10	021			
		2016-11-28	12:52:36	255M			
		2016-11-28	12:33:22	255M			
		2016-11-28	12:14:08	255M			
		2016-11-28	12:02:28	154M			
	3	2016-11-28	12:02:28	74M	09:28:33		
A11	*		003 / 01	7 Goto	D		
EndTim Total:	e: 2016- 20M	11-28 12:55:	18 Dur	: 00:52	: 50		
			U Back	up j	vancei		

Figura 16. Video file list

Selezioni il video file sul quale vuole svolgere il backup ed in seguito clicchi "Backup", rimuova il mouse ed inserisca la penna USB, successivamente il backup avrà inizio.

2. Impostazioni Base

Le Impostazioni base includono gli elementi base delle Impostazioni quali data ed ora, Informazioni veicolo, ed anteprima etc., Veda come segue:



Figura 17. Impostazioni base

2.1 Impostazioni data e ora

Dat	eTime	
SystemDate	2016-12-14	
SystemTime	16:38:27	
DateFormat	YYYY-MM-DD	
TimeSYNC	No	
TimeZone	EastZone	
	8	
Ok	Cancel	

Figura 18. Sincronizza Data e Ora

Sincronizzare ora: Il sistema data e ora si sincronizza con GPS/BD.

2.2 Informazioni Veicolo

	Vehilnfo
Veh i Name	Line1#N0. 1
PlateNum	B123456
DeviceID	22222
Ok	

Figura 19. Informazioni Veicolo

ID Dispositivo: è l'ID usato Per connettere il suo dispositivo con il server. Dovrebbe essere lo stesso ID con il quale ha registrato il suo dispositivo nel server.

2.3 Impostazioni di anteprima

	Preview
Preview	Recor dOSD
Delay	No
Mode	
PreSwitch	No
	Ok Cancel
	luce cotomicui di cotomico c

Figura 20.	Impostazioni	di	anteprima
------------	--------------	----	-----------

8

Preview Preview				
🗹 VehiPlate	🗹 ChannelName	✓ SystemTime		
🗹 Speed	Verspeed 🗸	🗹 FatigueDrive		
🗹 lOlnfo	🗹 DiskState	Coordinate		
🗹 Temperature				
[Ok Cano	el		



OSD: On Screen Display. Può selezionare alcune Informazioni per visualizzarle nella schermata anteprima le informazioni visualizzate sono per l'anteprima, non per la registrazione)

2.3 Video Output

	Video Output	
Deflate	Hue	
Тор		- 000
Bottom		- 000
Left	·	- 000
Right	•	- 000
	Cancel Re	store

Figura 22. Video Output

2.5 On/Off Impostazioni

On/Off "Ctrl" Impostazioni sono per accendere e spegnere il dispositivo automaticamente. QUANDO IL DISPOSITIVO E IN STANDBY DOPO AVERLO ACCESSO/SPENTO. E possibile impostare tre segmenti di tempo.

ACC Ritardo: può impostare il dispositivo per continuare a lavorare per un periodo di tempo impostato dopo che il veicolo ACC accensione/ off.

	ON/()FF Settin	g
Gtrl	Volt		
ACC (HH : mm)			
Ignore			
🗹 Delay	01:05		
TimingON/0	FF (HH : mm)		
Segment	1 Start	00:00	Duration 00:05
Segment	2 Start	00:00	Duration 00:05
Segment	3 Start	00:00	Duration 00:05
	Ok	Canc	el

Figura 23. On/Off Controllo impostazioni

The On/Off "Volt" impostazioni è per impostare il voltaggio per lo spegnimento e l'avvio sul dispositivo, questa funzione per evitare di scaricare la batteria del veicolo.

Il dispositivo identificherà automaticamente il voltaggio corrente, quando la tensione della batteria del veicolo è inferiore a quella della chiusura. Volt, il dispositivo si spegnerà automaticamente per evitare il consumo della batteria. Quando il voltaggio è superiore rispetto al PowerVolt, il dispositivo potrà essere avviato.

	ON/C)FF Setting		
Ctrl Vo	olt			
PowerType Auto		AbnormalGur. Volt	0. 0V	
12V:				
Shut.Volt 8.0		(8~12V)		
PowerVolt 11.5		(8.5 [~] 12V)		
24V:				
Shut.Volt 16.5		(16.5 [~] 24V)		
PowerVolt 23.5		(18 [~] 24V)		
	OK	Cancel		

Figura 24. On/Off Impostazioni Volt

2.6 Configurazione del sistema

	Syst	emSet	
Language	English V	Transparency	Medium V
OutFormat	PAL V	Display	1024x768 🔻
Logout	Never V	SpeedUnit	km/h ▼
SiteUpload	(s) <mark>10</mark>		
	Ok	Cancel	

Figura 25. Configurazuine del sistema

2.7 Informazioni del sistema

Le informazioni del sistema includono: Modello dispositivo, Numero seriale, versioni Hardware & Firmware etc.

SystemInfo					
DeviceModel	MR9604				
SerialNum	CM0516000010713				
HardwareVersion	M-R103				
FirmwareVersion	R002V013-01				
MCUVersion	MCU-V202				
Authentication	00000320				
	0k				

Figura 26. Informazioni Sistema

3. Configurazione Network

Configurazione network: quest'interfaccia viene usato per configurare i parametri necessari per connettere il dispositivo con il server.



Figura 27. Configurazione Network

3.1 Configurazione server

IP/Dominio è il WAN IP o dominio statico del server del tuo dispositivo.

	Server
Mode	🗹 IP 📕 Domain Lisenced
IP	116. 247. 083. 157
Domain	
Port	6608
	Ok Cancel

Figura 28. Configurazione server

3.2 3G/4G configurazione

Il dispositivo rileverà il modulo tipo 3G/4G automaticamente. Per favore inserisca la corretta SIM che corrisponde al modulo tipo rilevato. Per favore consulti il suo operatore SIM card o cerchi online per essere certi di aver inserito i parametri corretti. (DialNumber, APN, Username, Password) Se usa il VPN, per favore consulti l'operatore telefonico per ottenere i parametri corretti.

	3G/4G	
Enable	Lisenced	
ModuleType	LTE	
DialNumber	*99***1#	
APN	0	
User Name	ррр	
Password	ррр	
The dialup number for	phone number is the access your ISP,not the phone number	
	Ok Gancel	

Figura 29. Configurazione 3G/4G

3.3 WIFI impostazioni

Il dispositivo salava al massimo 6 WIFI ESSID (punti d'accesso). Cercherà, abbinerà, connetterà e cambierà automaticamente. Clicchi il corrispondente spazio vuoto per iniziare la configurazione WIFI. Successivamente clicchi "cerca" per visualizzare i WIFI disponibili attorno alla sua area, selezioni quello da lei desiderato per connettersi ed inserisca la password per poi salvarlo.

WIFI Setting List					
Enable 🛛	Licensed				
ModuleTy	pe 2.4G				
NO.	ESSID	State			
1	TL-TEK	Disconnected			
2					
3					
4					
5					
6					

Figura 30. Lista impostazioni WIFI

Può inserire ESSID del Wi-Fi AP ma può inoltre cliccare "Cerca" per cercare Wi-Fi ESSID disponibile nella sua area.

Result	
TL-TEK2 Yes 95 TL-TEK3 Yes 95 TL-TEK Yes 95 TL-TEK Yes 79 myWIF1 Yes 79 TL-88huina Yes 69 TEST Yes 77 TL-tek6 Yes 53	
(Prev Next) 001	/ 001
ESSID	
Ok Cancel	
Figura 31. Risultati ricerca Wi-F	ï
WIFL 1	
Enable 🗹 🛛 Search	
ESSID TL-TEK	
Passwd 555555_	123
🗹 DynamicIP 🔲 StaticIP	
IP 255. 255. 255. 255	
Netmask 255.255.255.255	
Gateway 255.255.255.255	
🗹 DynamicDNS 📕 StaticDNS	
DNSServer 202.096.209.133	

Figura 32. Impostazioni Wi-Fi

3.4 Stato Network

Può controllare lo stato della Connessione network del suo dispositivo qui. Server "Online" significa che il dispositivo è connesso con il server correttamente.

NetState						
GPS:	Searching	Satellite:	0			
WIFI:	Detected	WIFISignal	:Linked			
Module:	LTE	SIM:	No			
3G/4GSignal	:No	DialState:	Disconnected			
UsingNet:	Wifi	Server:	Online			
	Ok					

Figura 33. Stato Network

4. Impostazioni Registrazione

Le impostazioni di registrazione includono modalità, Stream principale, Stream secondario, Registrazione OSD, Immagine, registrazione speculare.



Figura 34. Impostazioni Registrazione

4.1 Impostazioni modalità di registrazione.



Figura 35. Impostazioni modalità

Per favore configuri le telecamere nel Segnale Tipo, Valid/Invalid. Il DVR lavora con entrambe AHD e telecamere generali. Se usa telecamere AHD, per favore Selezioni il primo tipo, se usa telecamere generali per favore Selezioni il terzo tipo, se li usa entrambi,

14

selezioni il secondo tipo.

4.2 Corrente Principale

Il flusso principale verrà archiviato nel disco locale. Quest'interfaccia mostra le impostazioni del corrente flusso e le corrispondenti dimensioni di archiviazione, può cliccare ogni linea per configurare i parametri corrispondenti.

	MainStream					
AV	Audio	Resolution	Frame fps	Bit Kbps	Size GB/h	
AV1		720P	25	2560	1. 099	
AV2		720P	25	2560	1. 099	
AV3		720P	25	2560	1. 099	
AV4		720P	25	2560	1. 099	
Total					4. 395	

Figura 36. Lista Corrente Principale

AV					
Channel	1	▼	🗹 Audio		
Resolution	720P	▼	Frame(fps)	25	▼
BitRate	Fix	▼	Bit(Kbps)	2560	▼
Quality	Good	▼			
No	te:Size o	of re	cord 1.099 G	B/h	
СоруТо	AV 2		Ok	Cance	

Figura 37. Impostazioni AV Corrente Principale

Il Bit è regolabile tra 1024Kbps-4096Kbps 6 classi di qualità d'immagine).

4.3 Corrente Secondaria

La Corrente secondaria viene utilizzata per la trasmissione network e backup nel disco locale

	SubStream					
417	4 11	D		D'1 VI	C: 0D/L	
AV	Audio	Kes	Frame tps	BIT NDPS	Size GB/h	BN ADDS
AV1		CIF	8	325	0. 139	338.00
AV2		D1	10	754	0. 215	522. 08
AV3		D1	10	754	0. 215	522. 08
AV4		D1	10	754	0. 215	522.08
Total					0. 783	1904. 24



	P	IV	
Channel	1 🔻	🗹 Audio	
Resolution	CIF 🔻	Frame(fps) 8	
BitRate	Fix V	Bit(Kbps) 325	
Quality	VeryGood 🔻		
No	te:Size of re	cord 0. 139 GB/h	
СоруТо	AV 2 🔻	Ok Cancel]

Figura 39. Impostazioni AV Corrente Secondaria

Se usa il network 4G, può configurare la Risoluzione a D1, così da ottenere un migliore effetto quando sta visualizzando il video in remoto su PC o smartphone.

4.4 Archiviazione di Registrazione



Figura 40. Archiviazione di Registrazione

Il dispositivo supporta doppia memoria (detta anche "Archiviazione specchio"), che significa che può memorizzare la stessa registrazione in entrambe SD1 e SD2 contemporaneamente. Per esempio, può memorizzare la Corrente principale in SD1 e quella secondaria in SD2 card, quando l'SD1 presenta errori e non funziona, potrà comunque effettuare il backup video dalla SD card (sub stream).

4.5 Registrazione OSD (On Screen Display)

Può configurare le Informazioni che vuole registrar nel video.

	Record0SD
Channel 1	
🗹 Number	🗹 ChnName CH 01
🗹 Speed	🧹 GPS
🗹 Time	DrivingHabit
CopyTo AV	2 V Ok Cancel

Figura 41 Registrazioni OSD

4.6 Impostazioni Immagine

La Configurazione immagine viene utilizzata per regolare l'immagine della telecamera, per favore lo imposti con attenzione.

Image						
AV Brightness Contrast Hue Saturation						
AV1	50	50	50	50		
AV2	50	50	50	50		
AV3	50	50	50	50		
AV4	50	50	50	50		

Figura 42. Impostazioni immagine

4.7 Impostazioni Specchio

Questa Funzione può capovolgere l'immagine della videocamera orizzontalmente o verticalmente (per entrambe anteprima e registrazione).



Figura 43. Impostazioni specchio

5. Impostazioni Avanzate

Quest'interfaccia viene usata per Utente Management, Monitoraggio abitudini di Guida, UART port setting, sensore temperatura, Impostazioni linee inverse,

visualizzazione del testo ricevuto dal server.



Figura 44. Impostazioni Avanzate

5.1 Utente Management

Può aggiungere, modificare, eliminare utenti, e modificare il login username e privilegi.

UserManagement					
NO.	Name				
1	admin				
2	user				
			,	J	
Add	Modify	Delete	Exi	t	

Figura 45. Utente management

5.2 Monitoraggio abitudini di guida

(questa Funzione è in fase di sviluppo)

	Drivi	ngHab i	t
Туре	G-Sensor		
S1	6	GNT 1	562
S2	8	GNT2	6
S 3	30	CNT3	20
S4	20	GNT4	15
S 5	200	CNT5	30
	Ok	Ca	Incel

Figura 46. Monitoraggio abitudini di guida

18

5.3 UART impostazioni

Questo dispositivo ha 2 porte UART (2 x RS232,). Può connettere alcuni dispositivi periferici, come TTS (Text To Speech), Passaggio di rete etc

	Uart setting List						
NO.	Mode	Baud	PIN NO.	Func.	State		
0	232	9600	TX (6) RX (8)	SerialNet	<u> </u>		
1	232	9600	TX (10) RX (12)	SerialNet			
PIN NO. is the index of 12PIN							

Figura 47. UART lista impostazioni

PS: Ogni porta UART può selezionare solo una funzione di estensione.

5.3.1 UART-rete seriale (Passa attraverso)

Selezioni UART 0 per entrare nelle impostazioni di interfaccia UART.

Selezioni "SerialNet" (PassThrough) nella casella a discesa "Funzioni". Configuri i parametri come nell 'immagine seguente:



Figura 48. Impostazioni UART

5.3.2 UART-Sensore carburante

Selezioni UART 0 per entrare in impostazioni dell'interfaccia UART.

Selezioni "Carburante" nella casella a discesa "Funzioni". Configuri I parametri come nell'immagine che segue:



19

Zeat srl- Via Galvani 9 Selvazzano Dentro (PD) Z.I Caselle Tel.+39 049 8907155- info@zeat.eu- www.zeat.eu

Figura 49. UART-Sensore carburante

5.3.3 UART-TTS

Selezioni UART 0 per entrare in impostazioni dell'interfaccia UART.

Selezioni "TTS" nella casella a discesa "Funzioni". Configura i parametri come nell'immagine seguente:



Figura 50. UART-TTS impostazioni

5.3.4 UART-RFID

Selezioni UART 1 per entrare in impostazioni di interfaccia UART.

Selezioni "RFID" nella casella a discesa "Funzioni". Configura i parametri dell'immagine che segue:



Figura 51. UART-RFID impostazioni

5.3.5 UART-LCD

È possibile collegare uno schermo esterno con il DVR attraverso porta UART, questo schermo può essere usato for a scopo pubblicitario.

Selezioni UART 1 per entrare nelle impostazioni di interfaccia UART.

Selezioni "LCD" nella casella a discesa "Funzioni". Configurare I parametri come nell'immagine che segue:

	Uart	t 1	
Function	LCD V)	
Baud	9600 🔻	DataLen	8bit 🔻
StopBit	1bit 🔻	Checksum	No V
	Ok	Cancel)
— :			4

Figura 52. UART-LCD impostazioni

5.4 Telecamera inversa

Il DVR viene fornito con la Funzione telecamera inversa. Ogni canale può essere usato come telecamera inversa, clicchi "Zona" per impostare le linee di assistenza inversa.



Figura 53. Impostazioni telecamera inversa

PS: Normalmente selezioniamo "On" nel "AV OUT". Se seleziona "Off", la schermata si spegnerà quando non verranno effettuate operazioni.

Le line di assistenza si possono modificare (trascinando i punti blu)



Figura 54. Impostazioni line di assistenza

5.5 NetTextShow

Il dispositivo può visualizzare e trasmettere il testo ricevuto dal server. (Se vuole trasmettere il testo, deve connettere il dispositivo TTS al DVR.)

	NetTextShow				
TextShow	TTS				
ShowText					
Duration (s)	300				
	OK Cancel				

Figura 55. NetTextShow

Può impostare la durata del testo nel display.



Figura 56. TTS emittente

Se vuole emettere il testo ricevuto dal dispositivo TTS, per favore clicchi "Uart Set" per prima impostarlo.

6. Manutenzione del dispositivo

"Manutenzione del dispositivo" include il mantenimento base del dispositivo come Log

searcing, Management del disco, Config importo/esporto parametri, aggiornamento sistema, PTZ Control.



Figura 57. mantenimento Dispositivo

6.1 Registro richiesta

Indirizzare il registro di funzionamento del sistema in base al tipo di registro e all'intervallo

di tempi richiesti.

	Log	
Туре		
StartTime	2016-01-01 00:00:00	
EndTime	2016-12-31 23:59:59 Search	
NO. Ti	me MoreInfo	
<pre> </pre>	'rev Next> 000 / 000 Ok	

Figura 58. Registro richiesta

Il registro registrerà le eccezioni del dispositivo, funzionamento locale, sistema on/off, informazioni allarme etc.

6.2 Management Disco

Può controllare lo stato del disco qui.

DiskManagement
Select SD1 V
Stat Capacity Free
Unlock — — — — Do not power off,when the media is being formatted
Format Cancel

Figura 59. Management Disco

Il disco deve essere formattato nel dispositivo quando lo usa per la prima volta.

6.3 Relativo al parametro

Import/export viene usato per importare/esportare la Configurazione e informazioni di configurazione per l'installazione in batch.

Dopo aver configurato un dispositivo, esportare I parametri di configurazione con il disco USB, successivamente inserire il disco USB nella porta USB dell'altro dispositivo e accendere nuovamente il dispositivo, verranno inseriti automaticamente i parametri. (Se non vuole accendere nuovamente il dispositivo può importare i parametri di configurazione nel menu, veda come segue)

Param Relation	
Export the configuartion out, or im	port in
Restore Default setting	
Normal info Vehicle info	AII

Figura 60. Import/Export

PER FAVORE USARE LA FUNZIONE DI RIPRISTINO CON ATTENZIONE PER EVITARE LA PERDITA DI DATI IMPORTANTI.

6.4 Aggiornamento del sistema

Per favore formattare il disco USB nel tipo FAT32 e copiare il file aggiornamento alla directory principale del disco USB. Successivamente accendere nuovamente il dispositivo, può aggiornarlo nel menu Import/export. Selezioni il tipo di aggiornamento, clicchi "OK" e successivamente inserisca il disco USB. Il sistema rileverà il disco USB e il file di aggiornamento in modo automatico.

	Upgrade	
Upgrade	Mainboard	
UpgradeMd	USB	
Ok	Car	icel

Figura 61. Aggiornamento Sistema

Upgr ade progr ess	48%

Figura 62. Progresso Aggiornamento

PS: Può inserire il disco USB con il file di aggiornamento, e poi accendere nuovamente il dispositivo, si aggiornerà automaticamente. Può anche aggiornare da remoto attraverso PC CMS software se il suo dispositivo possiede 3G/4G o funzione Wi-Fi.

7. Impostazioni Allarme

La Configurazione dell'interfaccia Allarme include le impostazioni relazionate al tipo di allarme, come I/O allarme, Perdita Video, Fatica alla guida, Superamento Velocità, Errore del disco.



Figura 63. Impostazioni Allarme

7.1 Input Allarme

Il dispositivo ha 4 input allarme, 2, 4, sono inneschi positivi, 1, 3, sono inneschi negativi.

	InputAlarm							
_								
	In	Туре	PIN	NO.	Enable	Buzzer	Out	State
	1	Negative	3			0	0	0
	2	Positive	7			0	0	0
	3	Negative	5			0	0	0
	4	Positive	9			0	0	0
		PIN N	0. i	s 1	the ind	ex of 1	2PIN	

Figura 64. Input Lista Allarme

Clicchi le linee corrispondenti per la configurazione.

InputA	larm
Ghn Input 1 🔻	Type Negative
Enable 🗹	Reverse
Buzzer	Output 1 2
SwitchGhn AV1 🔻	Delay Osec 🔻
EventName 10_EVENT1	ReportType Normal 🔻
Snapshot 📕 AV1 📕 AV2	AV3 AV4
Trigger priority,1	to 6,high to low
GopyTo Chn 2 🔻	Ok Cancel

Figura 65. Input Impostazioni Allarme

Ci sono tre modalità input: Alto livello, basso livello e aperto. Per inneschi positivi, il consueto livello d'innesco è alto, ma se la logica invertita è abilitata, il livello d'innesco cambio a basso e aperto. Lo stesso per l'innesco negativo.

Lista status input innesco allarme

Alarm Tr	igger	Positive trigger	Negative trigger
Reversed Logic	No	High level	Low level
Reversed Logic Yes		Low level/Open	High level/Open

7.2 AlarmOut configurazione

Il dispositivo possiede 1 alarm output, può configurare il tipo di alarm output (interattivo, remoto, manuale), Il manuale viene usato per eseguire il debug del dispositivo.



Figura 66. Impostazioni AlarmOut

Alarm	Out 1
Interact	
🗹 Remote	
📕 Manual 🦲	
Ok	Cancel

Figura 67. Tipi Alarm Out

7.3 Perdita Video

L'allarme Perdita video verrà innescato se non è presente nessuna telecamera o un tipo sbagliato di telecamera viene connesso con un valido canale.

Videoloss			
Enable			
AlarmOut	1	2	
Buzzer			
Ok			

Figura 68. Impostazioni Allarme Perdita video

7.4 Affaticamento Allarme di guida

Il tempo di affaticamento di guida viene calcolato quando il dispositivo si accende. In quest'interfaccia può configurare il tempo di affaticamento di guida, per ricordare al guidatore di evitare l'affaticamento.

FatigueDriving			
Enable			
Buzzer			
AlarmOut 1 2			
WarningTm(HH:mm) 03:50			
AlarmTm(HH:mm) 04:00			
Ok Cancel			

Figura 69. Impostazioni Affaticamento guida

7.5 Allarme velocità eccessiva

OverspeedAlarm				
Enable 📃				
Buzzer				
AlarmOut 1 2				
WarnSpeed (km/h) <mark>120</mark>	WarnTime(sec)	30		
AlmSpeed(km/h) 132	AlmTime(sec)	10		
0k	Cancel			

Figura 70. Impostazioni allarme velocità eccessiva

7.6 Errore del disco

Può configurare l'allarme quando un errore del disco viene rilevato dal dispositivo.



Figura 71. Impostazioni errore disco.

Capitolo 4

Avvertenze d'installazione

Per un uso sicuro e un servizio a lunga durata, si prega di rispettare queste avvertenze durante l'installazione e l'uso del dispositivo:

1. Quando riceve il prodotto, si prega di aprire la scatola e controllare dispositivo e accessori. Se è presente qualche danno o mancanza, per favore contatti il suo venditore.

2. Durante L'installazione e operazione del dispositivo, si prega di rispettare lo standard di tutta l'elettronica e le richieste di collegamento del veicolo e di altri dispositivi.

3. Si prega di ricontrollare la tensione di alimentazione in ingresso, dovrebbe avere 8-36 V DC, per evitare il danno causato da tensioni errate.

4. Il dispositivo dovrebbe funzionare alle temperature e umidità consentite.

5. Ci dovrebbe essere abbastanza spazio e tubi resistenti al fuoco sui cavi esterni del dispositivo per evitare perdite elettriche causate da abrasione e invecchiamento.

6. L'installazione e la costruzione devono essere conformi allo standard del governo.